

## シンプル操作で簡単あたため 使いやすさを追求した電子レンジ



### 優れた基本性能をシンプルに

シンプルなダイヤル式の操作で、どなたでも直感的にご使用頂けます。  
また、指1本で簡単にオープン出来るプッシュボタン式開閉ドアを採用。

### 便利な6段階の出力切替

メニューや仕上がりに合わせて120~700Wまで6段階の出力切替が可能です。これにより、食品を解凍する場合は120Wに、冷凍食品を調理する場合は500W・600Wに設定するなど、用途に合わせた加熱が可能となっています。

### 使いやすい2段階タイマー

料理の幅が広がる30分タイマー搭載。  
10分以下の幅を広げ使いやすさにも配慮しました。



最大出力  
**700W**

庫内容量  
**17リットル**



庫内容量17L 家庭用電子レンジ

**JM17AGZ01**

50Hz  
東日本専用

**JM17BGZ01**

60Hz  
西日本専用

マクスゼン

検索

■当カタログの最新情報

<http://www.maxzen.jp/>

■ご購入後のご相談・お問い合わせ窓口

**TEL:047-401-2668** マクスゼンテクニカルセンター  
受付時間 9:00~15:00(土日祝日除く)



最大出力 <b>700W</b>	庫内容量 <b>17リットル</b>	タイマー <b>30分</b>	ドア プッシュ型
出力切替 <b>6段階</b>	タイマー切替 <b>2段階</b>	コンパクト設計 <b>45cm</b>	待機時消費電力 <b>0</b>

## ■仕様について

型番名	JM17AGZ01 (50Hz用) / JM17BZ01 (60Hz用)	定格	AC 100V 50Hz / 60Hz
JANコード	4571495430093 / 4571495430086	発振周波数	2450MHz
種類	電子レンジ(家庭用)	定格消費電力	約1100W
庫内容量	17L	高周波出力	約700W
外形寸法	幅452×奥行335×高さ262(mm)	ターンテーブル直径	245mm
質量	10.5kg	電源コードの長さ	約1.4m

## ■JM17AGZ01 (50Hz)消費電力量の目安

区分名	A(単機能)
電子レンジ機能の年間消費電力量	58.8kWh/年
年間待機時消費電力量	0.0kWh/年
年間消費電力量	58.8kWh/年


## ■JM17BGZ01 (60Hz)消費電力量の目安

区分名	A(単機能)
電子レンジ機能の年間消費電力量	57.1kWh/年
年間待機時消費電力量	0.0kWh/年
年間消費電力量	57.1kWh/年

## ■設置に必要なスペースについて

電子レンジは壁面などとの間に適切なすきまがないと、壁面や家具の変色、変形の恐れがあります。窓に近づけすぎると、排気熱で窓ガラスが割れる恐れがあります。

右図を参考に設置スペースに十分なゆとりを確保できるか事前にご確認ください。なお、湿気が多い場所や風雨にさらされる場所でのご使用は漏電の原因となりますのでご注意ください。



<b>安全に関する ご注意</b>	<small>○正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。 ○水、油、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となる場合があります。 ○本製品は一般家庭用として設計・製造されています。一般家庭以外の用途でご使用の場合、保証期間内であっても無償修理の対象外となる場合があります。 ○本製品は、日本国内用として製造・販売されています。国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、製品に関するサポートにおいても国外では行っておりません。 ○本製品の保証期間はご購入日から1年間です。</small>	<small>○ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。 ○製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。</small>
-----------------------	---	---

<b>愛情点検</b>	<b>長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ！</b>	<small>熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。</small>
	<b>ご使用の際 このような症状は ありませんか？</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コード、差込みプラグが異常に熱い</li> <li>● 電源コードに深いキズや変形がある</li> <li>● 焦げくさいにおいがする</li> <li>● 運転中に異常な音や振動がする</li> <li>● 製品本体に触れるとビリビリ電気を感ずる</li> <li>● そのた異常や故障がある</li> </ul>	<b>ご使用中</b> <p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

スマートフォン  
からもご利用  
いただけます。

ご質問・お困りごとはWEBで解決。しっかりアシスト! マクスゼンオンラインお客様サポート

<http://www.maxzen.jp/support/>

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。  
 ■この新製品ニュースについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記WEBサイトもご確認ください。

株式会社 **MOASTORE**

本社 〒136-0076 東京都江東区南砂2-7-5 鴻池ビルディング1F

ご購入後のご相談・お問い合わせ窓口  
**マクスゼンテクニカルセンター** **TEL:047-401-2668**  
受付時間 9:00~15:00(土・日・祝日除く)

※仕様の一部を予告無く変更することがございますのでご了承ください。  
 ※このカタログの掲載内容は2015年2月現在のものです。  
 ●掲載商品の外観は、実際の製品と一部異なる場合があります。

■お問い合わせは信用と技術を誇る当店で