

いつでも清潔、「槽洗浄」。



シンプル&フルオート。

誰でもかんたんに操作できるベーシックな操作パネルを搭載。「洗い」「すすぎ」「脱水」の基本動作を手早くかんたんに操作できます。

洗濯槽をピカピカに。「槽洗浄」機能。

清潔な、ステンレス製洗濯槽を採用。長期使用しているどうしても発生してしまう「におい」や「排水不良」を防止する「槽洗浄」機能でいつまでも新品のようにご使用いただけます。

縮まない乾燥。「風乾燥」機能。

ヒーターを使わず、脱水槽の高速回転と通風口から取り込む空気で水分を飛ばす「風乾燥」機能を搭載しました。脱水のみで乾かすよりも干し時間を大幅に短縮できます。ウールや綿素材でも縮むことなく安心してご使用いただけます。



4.5kg全自動洗濯機
JW05MD01

風乾燥

槽洗浄

マクスゼン

検索


■当カタログの最新情報

<http://www.maxzen.jp/>

■ご購入後のご相談・お問い合わせ窓口

TEL:047-401-2668 マクスゼンテクニカルセンター
受付時間 9:00~15:00(土日祝日除く)

■操作パネル



■仕様について


| | | | |
|------------|---------------------|-----------|--------------------------------|
| 種類 | 全自動電気洗濯機 | ふたロック機能 | あり |
| 製品名 | 4.5kg全自動洗濯機 | 洗濯コース | つけおき/標準/毛布/ドライ/スピーディー/予約(24時間) |
| 型式 | JW05MD01 | 運転時間 | 標準:約48分/スピーディー:約18~25分 |
| 洗濯容量 | 4.5kg | 消費電力 | 洗濯:225W(50Hz)/300W(60Hz) |
| 標準使用水量 | 110L | 年間消費電力量 | 50Hz:85Wh/年 60Hz:100Wh/年 |
| 予約時間 | 1~24時間後完了 | 排水パン適合サイズ | 奥行き(内寸)540mm以上 |
| 排水方式 | 自然排水 | 本体寸法 | 幅550×奥行き550×高さ930(mm) |
| 運転音 | 洗濯時:約38dB/脱水時:約45dB | 重量 | 30kg |
| チャイルドロック機能 | あり | JANコード | 4571495430031 |

この製品は日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

■設置に必要な環境について

据え付けに必要なスペース


洗濯機は壁面とのすき間が狭いと壁との接触による異常音の原因となります。右図を参考に設置スペースに十分なゆとりを確保できるか事前にご確認ください。なお、湿気が多い場所や風雨にさらされる場所でのご使用は漏電の原因となりますのでご注意ください。



防水パンの寸法

防水パンは、内寸の幅620mm以上、奥行き540mm以上が必要です。

※木床などに直接据え付ける場合
時期やご使用方法により本体の内側が結露し、床面を濡らす可能性がございます。市販の「洗濯機トレイ」のご使用をおすすめします。



安全に関するご注意
 ○正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書と「安全上のご注意」をよくお読みください。
 ○水、電気、燃焼、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、落物の原因となる場合があります。
 ○本製品は一般家庭用として設計・製造されています。一般家庭以外の用途でご使用の場合、保証期間内であっても無償修理の対象外となる場合があります。
 ○本製品は、日本国内用として製造・販売されています。国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、製品に関するサポートにおいても国外では行っておりません。
 ○本製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。

○ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。
 ○製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。

長年ご使用の洗濯機の点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

愛情点検

ご使用の際このような症状はありませんか?

- 洗濯・脱水槽がとまりにくい。
- 水漏れする(ホース、水槽)
- 焦げ臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

スマートフォンからもご利用いただけます。

ご質問・お困りごとはWEBで解決。しっかりアシスト!マクスゼンオンラインお客様サポート

http://www.maxzen.jp/support/

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
 ■この新製品ニュースについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記WEBサイトもご確認ください。

株式会社 MOASTORE

本社 〒136-0076 東京都江東区南砂2-7-5 鴻池ビルディング1F

ご購入後のご相談・お問い合わせ窓口 **TEL:047-401-2668**
マクスゼンテクニカルセンター 受付時間 9:00~15:00(土・日・祝日除く)

※仕様の一部を予告無く変更することがございますのでご了承ください。
 ※このカタログの掲載内容は2015年2月現在のものです。
 ●掲載商品の外観は、実際の製品と一部異なる場合があります。

■お問い合わせは信用と技術を誇る当店で