

取扱い・組み立て説明書

この取扱い説明書は大切に保管してください。

この度はMAXZEN製品をお買い上げいただき誠に有難うございました。設営の際には水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、石や木の枝等、本製品を傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除いてから設営してください。

※設営時、地面の凹凸や石、木の枝等で生地が破れことがあります。

これによる破損は保証の対象外となりますので、十分に確認してから設営してください。

組立・使用上の注意及び禁止事項



危険

この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想定される内容を表しています。

- ・フライシート内での火器の使用は一酸化炭素中毒等、大変危険、かつ生命をおびやかすおそれがありますので絶対におやめください。また火災等の原因となりますので、火気から離れたところに設営してください。
- ・台風、暴風雨、落雷等の悪天候の際は危険ですのでフライシートの仕様はおやめください。
- ・河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険のある場所でフライシートを設営しないでください。



危険

この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的侵害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- ・お出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。
- ・設営は2人以上で行ってください。無理な設営はポールの破損や本体破壊の原因となります。
- ・設営の際はけがの原因となりますので、グローブ（手袋）を着用してください。
- ・ポールを伸ばす際は各節を完全に差し込んでください。また、指を挟まないように注意してください。
- ・ポールを伸ばす際は周囲に十分注意してください。近くに人がいないことを確認してください。
- ・フライシート本体を立ち上げる際はポールの跳ね返りに注意してください。
- ・小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
- ・風が強い時はフライシートの設営を行わないでください。
- ・フライシート設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んでください。
- ・石や木の枝等、フライシートを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- ・フライシート本体は砂袋またはペグで確実に地面に固定してください。風で飛ばされたり雨水が溜まって思わぬ事故につながることがあります。
- ・フライシートを設営する場所によって付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ行かれる場所の地面の状態を確認しておいてください。
- ・フライシートから長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化、突風などによりフライシートが飛ばされて思わぬ事故の原因となります。※これにより発生した事故に関しては、保証の対象外となります。
- ・設営中、設営後のけがや事故、製品の破損、塗装の剥がれ、傷などは保証の対象外となります。十分に注意して設営/ご使用ください。
- ・結露について 外気との温度差が大きいとき時の内側の壁面に水滴がつくことがあります。フライシート内の喚起を行うことで改善することができます。

収納・管理の注意



注意

この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- ・使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから収納、保管してください。濡れたままの状態で収納しますと、色移りやカビ発生の原因となります。
- ・撤収時、雨などで本体を乾かせない場合は、持ち帰ったあとできるだけ早く乾燥させてください。そのまま放置しますと色移りやカビ発生の原因となります。
- ・汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取りよく乾燥してから保管してください。
- ・シンナー、ベンジンなどの有害溶剤の使用は、色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因になります。
- ・ポール本体に付いた砂や土はきれいに拭き取ってから収納してください。また、濡れたまま収納しますと腐食の原因となります。
- ・本体、収納ケースは洗濯しないでください。・幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。・直射日光が当たらない場所で保管してください。

免責事項について

- ・地震・雷などの自然災害・火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の故障当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた損害、および、逸失利益などに関しまして、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。


各部の名称・セット内容

セット内容

お出かけになる前に一度、
パーツの不足がないかご確認ください



キャリーバッグ



テントロープ×4本




ペグ×8本




設営手順

- 1 フライシートをキャリーバックから取り出し、ポールを伸ばします。




ポールを伸ばす際には、各節を完全に伸ばしてください。不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。

2 ジョイントを持ちながらテントを立ち上げます。テントが立ち上がったら、上部ジョイントを持ちながら、下部ジョイントをフライシート側にスライドさせ、ポールを固定します。



⚠️ スリーブを持たずに押し込んだり、ポールを引き入れたりしますと、ポールやスリーブが破損するおそれがあります。また、立ち上げの際にはポールの跳ね返りにお気をつけください。

3 立ち上がったらペグを四隅に打ち、しっかり固定してください。
最後にフライシートについているフックを各ポールに掛けてください。



⚠️ フックをポールにかける際、指を挟まないように注意してください。

⚠️ フロアにしわが無くなるように、ループを少し引っ張りながらペグで固定してください。


⚠️ 風が強いときは本製品を使用しないでください。ポールが折れたり、本体が飛ばされることがあります。

水気を含んだ状態で保存するとカビの原因となります。


本製品をよく乾燥させてから収納してください。事情により乾燥ができない場合は、帰宅後速やかに乾燥させてください。

撤収手順


1 ペグを外し、下部ジョイントを上部ジョイントへスライドし、
フライシートの四隅をきれいに広げ四角形にしてから下図のようにたたみます。



①下部ジョイントを上部ジョイントへスライドさせ、ポールの固定を解除します。



②ポールの関節をスライドさせてから内側に折りたたみます。※無理に折りたたむとポールが折れる可能性があります。



③フライシート内側に折りたたみバンドでしばり、キャリーバッグへ収納してください。

保証書

- 保証期間はお買い上げ日から6ヶ月です。保証対象は機器本体のみです。
(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証書

| | |
|----------|---------------------------|
| 製品名 | ワンタッチテント |
| 製品型番 | JTT03TJ01-BG/JTT03TJ01-BR |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |
| 接続している機器 | |
| お名前 | |
| ご住所 | |
| 電話番号 | |

- 1.修理はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
- 2.ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
また、保証書には、ご購入履歴を印刷いただき一緒にご提示ください。
- 3.次のような場合、保証中でも有料修理になります。

- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等の天災地変による故障や損傷。
- ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
- ・お買上げ後の落下、移動等運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
- ・保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外での業務用に使われた場合(本製品は一般家庭用であり業務用ではありません)
- ・ペグやテントロープ等を含むアクセサリー等の消耗品とみなされる付属品
- ・保守・整備の不備又は間違いや不注意、構造の理解不足によって生じたもの。
- ・過度に負荷のかかる使用をするとなど、取扱説明書に定める正常な使用以外の方法で製品が破損した場合。
- ・使用者または弊社以外で構造・機能を改造、分解、部品交換、調整した場合
かつそれが起因して生じた故障または損傷。
- ・お買上げ後の輸送や不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で
生じた故障または損傷。
- ・保証書の提示がない場合。
- ・使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- ・車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- ・オークション等で落札された商品の場合。
- ・離島又は離島に準する遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。
- ・レンタルやイベントなど不特定多数で使用された場合。
- ・製品の不具合等に関連して生じる(現地でテントをレンタルした際の費用など)二次的、あるいは派生的に起った損害、損失及び費用。
- ・手入れ不十分・不適切な保管及び時の経過によって生じた塗装面・メッキ面・金属面、コーティングの劣化・シームテープの剥離、カビ、その他これに類する不具合およびプラスチック等樹脂部品の劣化・退色、紫外線等による生地の劣化(色褪せ等も含みます)、チューブ・ゴム類・ペアリング他回転部品・可動部品・ペグ・ロープ・ポール・生地等消耗品の損傷・損耗・変形・空気漏れ。
- ・再販(中古品)として購入された場合及び譲渡されたもの。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

マクスゼン株式会社

マクスゼンテクニカルセンター TEL 0570-099-455 mail : mtc@maxzen.jp
受付時間 9:00-17:00 (土・日・祝日・夏季・年末年始を除く)