


- 業務用として使用しないでください。
 - 他の用途で使用しないでください。
- 思わぬ事故の原因になります。

家庭用

セラミックファンヒーター MCH-12YN01-WH



もくじ

■ 安全上の注意	1～4
■ 各部の名称	5
■ 知っておいていただきたいこと	6
■ 使いかた	
● 設置する	6
● 電源プラグを家庭用コンセントに差し込む	7
● 温風運転する	7～8
● 温風の向きを上向きにかえる	8
● 使用後は	8
● 安全装置について	9
■ お手入れと保管	9～12
■ 仕様	13
■ 故障かな?と思ったら	13
■ 点検のお願い	14
■ アフターサービスについて	14
■ 保証書	裏表紙

この製品は、海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社セラミックファンヒーターをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
- 使用する前に、この取扱説明書を必ずよく読み正しく安全に使用してください。
- 読んだあとは、大切に保管してください。

安全上の注意

使用する前に「安全上の注意」をよく読み、必ず守ってください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しく使用するためや、使用する人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



①記号は、禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は、分解禁止）が描かれています。



②記号は、強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

※読んだあとは、使用する人がいつでも手に取れる場所に、必ず保管してください。



警告

■ 電源コード・電源プラグについて



電源プラグは、根元まで確実に真っ直ぐ差し込む

指示に従う

- 発熱・感電・火災の原因になります。
- ◎斜めに差し込まない。



定期的に電源プラグのホコリをふき取る

指示に従う

- 電源プラグにホコリがたまると、湿気によって絶縁不良となり、ショート・感電・火災の原因になります。
- ◎電源プラグのホコリは、乾いたふきんでふき取る。



破損、故障、異常があったり、電源コードや電源プラグが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する

指示に従う

- やけど・感電・火災の原因になります。
- ※故障・異常例
14ページの「点検のお願い こんな症状はありませんか？」を参照して異常があるときは、直ちに使用を中止する。必ず電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検や修理を依頼してください。



家庭用コンセント（AC 100V、定格15A以上）を単独で使用する

指示に従う

- 家庭用コンセント（AC100V）以外で使用する、誤作動・故障の原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかた（タコ足配線など）をすると、異常発熱・火災の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んでいたり、差し込みがゆるいときは、使用しない

禁止

- ショート・感電・火災の原因になります。



電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねて使用しない

禁止

- ショート・感電・火災の原因になります。
- ◎使用するときは、必ず結束バンドを外して、電源コードをのばす。



電源コードの上に、本体や物をのせたり、挟み込まない

禁止

- ショート・感電・火災の原因になります。




長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

- 感電・漏電火災の原因になります。

警告

■ 設置について

！ 壁や家具から離して設置する ●火災の原因になります。 ◎下記の距離を離して設置する。 指示に従う 消防法による設置基準  上方 4.5cm以上 (落下物のおそれがない場所) 側方 4.5cm以上 後方 4.5cm以上 前方 60cm以上 右側面を開放空間にした例 ◎左右側のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にする。 ◎壁や家具に温風を直接あてない。	禁止 周囲が囲まれた場所に設置しない ●変形・やけど・火災の原因になります。 禁止 不安定な場所や毛足の長い敷物の上に設置しない ●落下や転倒して、やけど・火災の原因になります。 ◎安定した水平な場所に設置する。 禁止 燃えやすい物(布団、カーテン、新聞紙など)や熱に弱い物が周辺にある場所に設置したり、熱に弱い床材や敷物の上に設置しない ●変色・変形・火災の原因になります。 ◎燃えやすい物や熱に弱い物に温風を直接あてない。
禁止 可燃性ガスや引火性の物(ガソリンやシンナーなど)がある場所に設置したり、本体の近くにスプレー缶(掃除用、整髪用、殺虫剤など)を置かない ●爆発・火災の原因になります。	水ぬれ禁止 水や蒸気が本体にかかる場所、水にぬれた場所、湿気の多い場所に設置しない ●ショート・感電・火災の原因になります。 禁止 屋外に設置しない ●ショート・感電・火災の原因になります。

■ 使用について

分解禁止 分解、修理、改造をしない ●やけど・感電・火災の原因になります。 ※修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。	禁止 子供や取り扱いに不慣れな方だけで使用しない 禁止 乳幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない ●けが・やけどの原因になります。
禁止 すき間、開口部、温風吹出口、吸気口に、異物や金属物を入れない ●ショート・感電・火災の原因になります。	禁止 暖房以外の用途に使用しない ●火災の原因になります。
！ 指示に従う 必ず吸気フィルターとフィルターカバーを取り付けて使用する ●ホコリが内部に吸い込まれ、故障・火災の原因になります。	禁止 フィルターカバー、吸気口、温風吹出口をふさがない ●変形したり、過負荷による故障・火災の原因になります。

警告

■ 使用について つづき

 本体に衣類や布団をかぶせて使用しない ●変形・故障・火災の原因になります。 禁止	 長時間同じ場所を暖めない ●低温やけどの原因になります。 ◎皮膚の弱い方は、特に注意する。 禁止
 就寝中は、使用しない ●やけど・火災の原因になります。 禁止	 持ち運ぶときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、温風吹出口が十分冷めてからおこなう ●やけど・ショート・感電の原因になります。 ◎十分冷めるまで持ち運ばない。 指示に従う

■ お手入れ・保管について

 お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く ●やけど・ショート・感電の原因になります。 プラグを抜く	 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない ●ショート・感電の原因になります。 ぬれ手禁止
 お手入れのときは、温風吹出口が十分冷めてからおこなう ●やけどの原因になります。 指示に従う	 吸気フィルターのお手入れは、定期的におこなう ●故障・火災の原因になります。 ◎お手入れをおこなわずに使用をつづけると、吸気フィルターに付着したホコリが内部に吸い込まれ、火災の原因になるため1週間に1回程度は、お手入れをする。
 本体を水に入れたり、水をかけたり、丸洗いをしない ●ショート・感電・火災の原因になります。 水ぬれ禁止	
 包装用ポリ袋は、子供の手の届かない場所に保管する ●誤って顔にかぶったり、巻きついたりして、窒息する原因になります。 指示に従う	 各種スプレー（掃除用、整髪用、殺虫剤など）を吹きつけない ●本体内部にガスが滞留して、爆発・火災の原因になります。 ●変色・変質・破損の原因になります。 禁止

注意

■ 電源コード・電源プラグについて

 電源コードを引っ張って電源プラグを抜かない ●ショート・感電・火災の原因になります。 ◎電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って、真っ直ぐ抜く。 禁止	 電源コードを持って本体を引っ張らない ●設置場所が傷ついたり、ショート・感電・火災の原因になります。 禁止
 電源コードを引っかけないように注意する ●落下や転倒して、故障・けが・やけどの原因になります。 指示に従う	

⚠ 注意

■ 設置について



禁止

油、油煙、金属粉が発生する場所（厨房や工場）やホコリの多い場所に設置しない

- 変質・変形・感電・火災の原因になります。



禁止

火気や熱源（コンロや暖房器具など）の近くに設置しない

- 変質・変形・火災の原因になります。



禁止

直射日光が当たる場所に設置しない

- 変色・変形の原因になります。

■ 使用について



禁止

業務用には使用しない

- 無理な負担がかかり、破損・故障・火災の原因になります。



禁止

転倒OFFスイッチをテープで固定して使用しない

- 火災の原因になります。



接触禁止

使用中や使用後しばらくは、ルーバー（温風吹出口）に長い間手を近づけない

- やけどの原因になります。
- ◎特に乳幼児には、触らせないように注意する。
- ◎ルーバーの向きをかえるときは、手早くおこなう。



指示に従う

はじめて使用するときには、十分換気をする

- はじめて使用するときには、においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。

※においや煙は、使用にともない出なくなりますが、においや煙が出たときは換気扇を回したり、窓を開けて十分換気をおこなってください。



指示に従う

動物（犬や猫など）がいる部屋で使用するときには、十分注意する

- 本体や電源コードを傷め、故障・感電・火災の原因になります。
- ◎動物（犬や猫など）の暖房に使用しない。



禁止

落としたり、強い衝撃を与えない

- 破損・故障・けがの原因になります。



指示に従う

持ち運ぶときは、取っ手を持って本体底部を支える

- 落下して、破損・故障・けがの原因になります。

■ お手入れ・保管について



禁止

お手入れには、シンナー、ベンジン、漂白剤、みがき粉、たわし、スポンジの研磨面を使用しない

- 傷・変質・破損の原因になります。
- ◎お手入れは、9～12ページの「お手入れと保管」を参照する。



禁止

吸気フィルターを熱湯で洗ったり、直火にあてて乾かさない

- 変形・変質・火が燃えうつる原因になります。




禁止

本体に腰かけたり、物をのせない

- 破損・故障・けがの原因になります。


各部の名称

本 体



●本書は、イラストを用いて説明しています。
実際の製品とは、多少異なることがあります。

操作部



知っておいていただきたいこと

においや煙について

- はじめて使用するときには、においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。
※においや煙は、使用にともない出なくなりますが、においや煙が出たときは換気扇を回したり、窓を開けて十分換気をおこなってください。

電源コードについて

- 使用中電源コードが多少暖かくなることがありますが、支障ありません。

使 か た

設置する

- 温風運転したとき、温風の温度が適温に感じる距離になるように、本体を設置します。
- 温風が熱いと感じるときは、本体を遠ざけて距離を調節します。
※設置するときは、下記の距離や場所に注意して設置してください。

下記の距離を離して設置します。

警告

壁や家具から離して設置する
●火災の原因になります。

指示に従う

消防法による設置基準

上方
4.5cm以上
(落下物のおそれがない場所)

側方
4.5cm以上

後方
4.5cm以上

前方
60cm以上





右側面を開放空間にした例

◎左右側のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にする。

禁止
不安定な場所や毛足の長い敷物の上に設置しない
●落下や転倒して、やけど・火災の原因になります。
◎安定した水平な場所に設置する。

- ◎壁や家具に温風を直接あてない。
- ◎燃えやすい物や熱に弱い物に温風を直接あてない。

こんな場所には設置しない



使 い か た

電源プラグを家庭用コンセント (AC 100V) に差し込む

- 運転スイッチが「OFF」になっているのを確認して、電源プラグを家庭用コンセントに根元まで確実に差し込みます。


⚠ 警告



家庭用コンセント (AC 100V、定格15A以上) を単独で使用する

指示に従う

- 家庭用コンセント (AC100V) 以外で使用すると、誤作動・故障の原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかた (タコ足配線など) をすると、異常発熱・火災の原因になります。



必ず結束バンドを外して、
電源コードをのばす
電源プラグを真っ直ぐ
差し込む

注 意

- ※ 洗面台や学習機のコンセントに電源プラグを差し込むときは、コンセントの定格を確認してください。
定格を超えると、コンセントが異常発熱して、火災の原因になります。


温風運転する

- 運転スイッチを回して、お好みの位置に合わせます。

OFF: 電源切


LOW: 弱運転

HI: 強運転



「O」マークを「LOW」または「HI」に合わせます。

火災の原因になるので、
絶対に就寝中は、使用しない



お知らせ

- 「LOW」と「HI」の切り換えは、ヒーターの発熱量 (発熱範囲) を切り換えて吹き出す温風の温度をかえており、吹き出す温風の強さは変わりません。
- 「LOW」は、ヒーターの発熱していない部分も風が通過するので、温風吹出口付近では吹き出す温風が部分的に冷たく感じる場合があります。

使 い か た

温風運転する つづき

トイレで使用するときは

※電源コードをドアで挟まないように注意してください。

電源コードを傷める原因になります。


※電源コードを床に、はわせないでください。

ぬれたり、踏みつけたりして電源コードを傷める原因になります。

市販のフックを壁に取り付けて、電源コードを引っ掛けて浮かせた状態で使用してください。


※トイレ内にコンセントがないときは、最寄りの電気工事店に工事を依頼してください。

ご自身での工事は、事故の原因になりますので、絶対におこなわないでください。



温風の向きを上向きにかえる

- つまみを持ってルーバーを上向きに動かして、温風を上向きにかえることができます。
(上ルーバーのみ可動します)




注 意

※ルーバーの向きをかえるときは、手早く操作してください。
長い間手を近づけると、やけどをすることがあります。

使用後は

- 運転スイッチを「OFF」に合わせてから、電源プラグをコンセントから抜きます。
※電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持ってください。
- 温風吹出口が十分冷めてから、9～12ページの「お手入れと保管」に従ってお手入れをします。



電源プラグを
コンセントから
真っ直ぐ抜く

使 い か た

安全装置について

転倒OFFスイッチについて

- 温風運転中に本体が転倒したときの安全装置として、転倒OFFスイッチが付いています。
 - 転倒OFFスイッチが働くと、電源が切れます。
 - ※転倒したときは、必ず運転スイッチを「OFF」に合わせてください。
 - 再度温風運転するときは、本体を安定した水平な場所に立ててから温風運転します。

お願い

※定期的に本体を浮かせて（傾けて）温風運転が停止することを確認点検してください。（転倒OFFスイッチの動作確認）

通電が遮断され
電源が切れます



温度過昇防止装置について

- 温風吹出口周辺の温度が異常に高くなると、安全のため温度過昇防止装置が働き、全ての通電を遮断します。

温度過昇防止装置が働く主な原因

- ◎他の暖房器具を近くで使用している。
 - ◎周囲が囲まれた場所で使用している。
 - ◎フィルターカバー、吸気口、温風吹出口がふさがれている。
 - ◎吸気フィルターがホコリで目詰まりしている。
 - 温度過昇防止装置が働いたときは、電源プラグを抜き十分冷ましてから、上記のような原因がないか点検し、設置場所をかえたり、フィルターカバー、吸気口、温風吹出口をふさいでいる物を取り除いたり、吸気フィルターをお手入れして、対処してから温風運転を再開します。
- 対処しないでそのまま使用すると、故障の原因になります。
- ※故障したときは、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

お手入れと保管

※吸気フィルターや吸気口がホコリで目詰まりすると、暖房性能低下や火災の原因になります。

こまめにフィルターカバーを取り外し、お手入れをしてください。

※お手入れをするときは、けがを防止するためゴム手袋を着用してください。

⚠ 警告



プラグを抜く

お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
●やけど・ショート・感電の原因になります。



指示に従う

お手入れのときは、温風吹出口が十分冷めてからおこなう
●やけどの原因になります。


必ずお守りください

※フィルターカバーや吸気フィルターを取り外すときやお手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、十分冷めてからおこなってください。

お手入れと保管

フィルターカバー、吸気フィルターの取り外しかた


- フィルターカバーの切り欠きに指をかけ、手前に引いてフィルターカバーを取り外します。
- 吸気フィルターをフィルターカバーから取り外します。



吸気フィルター（1週間に1回程度）

丸洗いでできます

- 吸気フィルターをよくはたいてホコリを落としたり、掃除機のソフトブラシでホコリを吸い取ります。
※掃除機を使用するときは、吸気フィルターが吸い込まれないように注意してください。
- 落ちにくいホコリや汚れは、ボウルに水またはぬるま湯（40℃以下）と食器用中性洗剤を少量入れ、吸気フィルターを浸して軽くもみ洗いします。
- 洗剤が残らないように水で洗い流して、キッチンペーパーや乾いたふきんで水分を吸収させ、よく乾燥させます。



⚠ 警告



吸気フィルターのお手入れは、定期的におこなう

- 故障・火災の原因になります。

指示に従う

◎お手入れをおこなわずに使用をつづけると、吸気フィルターに付着したホコリが内部に吸い込まれ、火災の原因になるため1週間に1回程度は、お手入れをする。

注意


※吸気フィルターを引っ張ったり、強くもんだり、乱暴に洗わないでください。
のびたり、やぶれる原因になります。

お手入れと保管

フィルターカバー（1週間に1回程度）

丸洗いです


- 掃除機のソフトブラシで、ホコリを吸い取ります。
- 乾いたやわらかいふきんで、ホコリや汚れをふき取ります。
- 落ちにくいホコリや汚れは、食器用中性洗剤をやわらかいスポンジに含ませて、水洗いします。
- 洗剤が残らないように水で洗い流して、乾いたやわらかいふきんで水分が残らないようにふき取り、よく乾燥させます。



本体、本体吸気口（本体吸気口は1週間に1回程度）

丸洗いきれません

- 掃除機のソフトブラシで、ホコリを吸い取ります。
 - 乾いたやわらかいふきんで、ホコリや汚れをふき取ります。
 - 落ちにくいホコリや汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸したやわらかいふきんをよくしぼって、ふき取ります。
- さらに乾いたやわらかいふきんで、洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。




お知らせ

- 長期間の使用により、温風吹出口周辺の色が変色することがありますが、性能や安全性に問題はありません。

お手入れと保管

吸気フィルター、フィルターカバーの取り付けかた

- 吸気フィルターをフィルターカバーの内側に取り付けます。
取り付けるときは、吸気フィルターの網目がフィルター止めに引っ掛かるように、吸気フィルターを押し込みます。
- フィルターカバーの突起を本体の穴に差し込み、フィルターカバーのツメ部を押して元どおり取り付けます。



注意

※お手入れ後は、必ず吸気フィルターとフィルターカバーを元どおりに取り付けてください。

保管

- 保管の前は、必ずお手入れをします。
- お手入れ後は、よく乾燥させてからポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。
(湿ったまま保管すると、カビの発生、異臭、故障の原因になります)

注意

※電源コードの根元を曲げたり、本体に巻きつけたり、電源コードや電源プラグに力が加わるような状態で、保管しないでください。
異常発熱・ショート・火災の原因になります。

仕 様

電 源	AC 100V (50-60Hz共用)
消 費 電 力	1200W
製 品 寸 法(約)	幅:235mm×奥行:128mm×高さ:316mm
製 品 質 量(約)	2.1kg
コ ー ド 長(約)	1.6m
安 全 装 置	転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ
	温度ヒューズ、サーモスタット (温度過昇防止装置)

●製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ 電気代について

弱運転時 (600W) : 1時間あたり 約18.6円

強運転時 (1200W) : 1時間あたり 約37.2円

(電気代は、電気料金目安単価 31円/kWhを基に算出しています)

故障かな?と思ったら

※お問い合わせや修理を依頼される前に、下記を確認してください。

症 状	原 因	処置 または お知らせ
温風運転しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	●電源プラグを家庭用コンセントに、根元まで確実に差し込んでください。
温風の出かたが 少ない	●吸気口や吸気フィルターがホコリで目詰まりしていませんか?	●9～12ページの「お手入れと保管」を参照し、お手入れをしてください。
温風運転中に 電源が切れる	●転倒OFFスイッチが働いていませんか?	●温風運転中に本体が大きく傾いたり転倒すると、転倒OFFスイッチが働いて電源が切れます。 転倒したときは、必ず運転スイッチを「OFF」に合わせてください。 再度温風運転をするときは、本体を安定した水平な場所に立ててから温風運転してください。
「LOW」や「HI」に 切り換えても温風の 強さがかわらない	●「LOW」と「HI」の切り換えは、ヒーターの発熱量（発熱範囲）を切り換えて吹き出す温風の温度をかえており、吹き出す温風の強さはわかりません。	
「LOW」にすると 部分的に冷たい風 が出る	●「LOW」は、ヒーターの発熱していない部分も風が通過するので、温風吹出口付近では吹き出す温風が部分的に冷たく感じる場合があります。	
温風運転が 停止する	●他の暖房器具を近くで使用していたり、周囲が囲まれた場所で使用していたり、フィルターカバー、吸気口、温風吹出口がふさがれていたり、吸気フィルターがホコリで目詰まりして、温度過昇防止装置が働いていませんか?	●9ページの「温度過昇防止装置について」を参照し、電源プラグを抜き十分冷ましてから、温度過昇防止装置が働く原因がないか点検し、設置場所をかえたり、フィルターカバー、吸気口、温風吹出口をふさいでいる物を取り除いたり、吸気フィルターをお手入れして、対処してから温風運転を再開します。 対処しないでそのまま使用すると、故障の原因になります。 故障したときは、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

点検のお願い

安全に長く愛用していただくために
日頃から点検をおこなってください。

★こんな症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
 - 電源コードや電源プラグに深い傷や被覆破れがある。
 - 電源プラグが変形している。
 - 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
 - 変形や破損している。
 - 異常な音がする。
 - 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。
 - 製品が異常に熱かったり、こげ臭いなどの異臭がする。
 - その他の故障・異常・破損がある。
- 電源プラグやコンセントにホコリやごみが付着している。

★異常があれば

使用中止 !!

故障や事故防止のため、
電源プラグをコンセント
から抜いて、必ず販売店
に点検や修理を依頼して
ください。

ホコリやごみを取り除いてください。

アフターサービスについて

- 本製品は、保証書が付いています。
お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の
「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入を
受けてください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年です。
保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に
依頼してください。
保証書の記載内容により、修理いたします。
その他詳細は、保証書を参照してください。
- 保証期間経過後の修理（有料）については、
お買い上げの販売店に、依頼してください。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造
打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために、必要な部品です。
- サービスパーツについて
吸気フィルターなどのサービスパーツについ
ては、お買い上げの販売店に、お問い合わせ
ください。

故障・修理についてのご相談に関しては…

※商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※お電話をいただいた際にお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、
ご了承ください。

マクスゼンテクニカルセンター **TEL.0570-099-455**

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日・夏季休業期間・年末年始を除く）

mail：mtc@maxzen.jp

セラミックファンヒーター保証書

持込修理

品 番	MCH-12YN01-WH		
保証期間	本 体	お買い上げ年月日 年 月 日より1年間	
お 客 様	お 名 前	様 電話 () -	
	ご 住 所	〒	
販 売 店	店 名	電話 () -	
	住 所	〒 ㊞	

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までお問い合わせください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧、その他外部要因による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※本保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容と異なる使いかたや目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

故障・修理についてのご相談に関しては…

※商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※お電話をいただいた際にお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

マクスゼンテクニカルセンター **TEL.0570-099-455**

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日・夏季休業期間・年末年始を除く）
mail：mtc@maxzen.jp

販売元：マクスゼン株式会社

発売元：株式会社 **山善** 家庭機器事業部